Vorbereitung der Rohrleitung

an der Rohrisolierung befindet.

Mit kleinem Radius zu

einem Bogen biegen.

zu schlechterer Leistung führen kann.

Entfernen Sie das Hilfsisolierungsmaterialblatt, das sich

Mit Hilfe der Markierung auf der hinteren Seite formen

Bereich des Lochs

ø 65 des Bereich des Lo in der Wand

Setzen Sie den

die Biegung

der Kühlleitung

in der Wand

🗓 Schließen Sie provisorisch die Kühlleitung, den 🔟 Entfernen Sie das Hilfsisolierungsmaterialblatt, das

in der Wand

/((00)

Sie die Leitung innerhalb des Lochs in der Wand.

Falls der Startpunkt der Biegung der Kühlleitung aus der

Wand hervorsteht oder der Biegeradius zu groß ist, kann

das Innengerät von der Wand abgehoben werden, was

Abflussschlauch und das Verbindungskabel mit

Klebeband an.

Decken Sie das Loch in der Wand mit Klebeband ab.

Schließen Sie provisorisch die Kühlleitung, den

Abflussschlauch und das Verbindungskabel mit

Kühlleitung

Bereich des Li in der Wand

innerhalb des Loch

- 5 **-**

Setzen Sie der

die Biegung

Rückseitiger Anschluss

der Biegung der Kühlleitung

Setzen Sie den Startpunkt

innerhalb des Lochs in der

Rohrhalterung

Setzen Sie den

der Kühlleitung

nnerhalb dieses

Endpunkt der Biegung

Klebeband an.

NUR FÜR WARTUNGSPERSONAL Lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch. HITACHI

INSTALLATIONSHANDBUCH FÜR DAS

GETRENNTE KLIMAGERÄT VON HITACHI INNENGERÄT/AUSSENGERÄT RAK-18PSB/RAC-18WSB

RAK-25PSB/RAC-25WSB RAK-35PSB/RAC-35WSB

· VORSICHTSMASSNAHMEN · Bitte lesen Sie die Vorsichtmaßnahmen sorgfältig durch vor Inbetriebnahme des Gerätes.

• Für die Sicherheit ist der Inhalt dieses Abschnittes von vitaler Wichtigkeit. Bitte beachten Sie in besonderem Maße folgendes Zeichen.

ehe Sie mit dem Einbau beginnen

Kunden sollten von ihrem Händler über die korrekte

Vorgehensweise zur Installation informiert werden.

Für die Installation benötigte Werkzeuge

Werkzeug zur exklusiven Verwendung f
ür R410A)

⊕⊖ Schraubenzieher• Maßband • Messer• Säge

Rohrschneider • Sechskant-Schraubendreher (♣♦♦ 4 mm)

• Schlagbohrmaschine (ø 65 ~ ø 80 mm) • Vakuumpumpe

Zange oder Schraubenschlüssel • Drehmomentschlüssel

🔘 Vakuumpumpenadapter 🖲 Aufflammwerkzeug 🖲

Gasleckdetektor • Mehrwegventil • Ladeschlauch

WARNUNG Inkorrekte Methoden des Einbaus könntenTod oder ernste Verletzungen zur Folge haben. ▲ VORSICHT Ungeeigneter Einbau könnte ernste Konsequenzen nach sich ziehen.

Überprüfen Sie die Erdleitung.

zusammen mit der Bedienungsanleitung aufzubewahren

Dieses Symbol heißt "verboten". Stellen Sie sicher, daß das Gerät nach dem Einbau ordnungsgemäß arbeitet. Dem Kunden den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung des Gerätes, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, erläutern. Den Kunden bitten, diese Installationsanleitung

A WARNUNG

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder an einen qualifizierten Techniker für den Einbau des Gerätes. Sollten Sie den E inbau selber ausführen, so könnte es zu Wasserleck, Beachten Sie bitte die Anweisungen in der Einbauanleitug während des Einbaus des Gerätes. Inkorrekter Einbau könnte Wasserleck, elektrischen Schlag oder Feuer zur Folge haber Montieren Sie das Gerät an einer Stelle, die das Gewicht des Gerätes aushalten kann. Sonst könnte das Gerät herunterfallen und Gefahren bringen. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der elektrischen Installation und die Verfahren, die in dieser Anleitung beschrieben sind, wenn Sie die elektrischen Einbauarbeiten ausführen.

Zum Verbinden des Innengerätes mit dem außengerät verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Kabel, Bitte dafür sorgen, daß die An schlüsse unmittelbar hinter der Bündelung der Adern in die Klemme eingesetzt sind, um zu verhindern, daß auf den Anschlußbereich der Klemmenleiste Zugspannung ausgeübt wird. Inkorrekte Einfügung und lose Kontakte

Verwenden sie nur die für Klimaanlage vorgeschricbe nen Kabel. Darauf achten, den angegebenen Stromkreis zu verwenden. Fehlerha fter Einbau oder Verwendung von Kabeln

könnten Überhitzung und Feuer verursachen. Verwenden Sie bitte in Ihrer Einbauabeit nur die vorgeschriebenen Einzelteile. Nichtbeachtung kann dazu führen, daß das Gerät ausfällt oder es kann Wasseraustritt, Stromschläge,

Brand oder starke Vibration zur Folge haben Verwenden Sie nur den angegebenen Rohrsatz für R410A. Andernfalls könnte ein Rohrschaden oder Defekt stattfinden.

Bei der Installation oder beim Verbringen der Klimaanlage an einen anderen Aufstellungsort dafür sorgen, daß kein anderes als das angegebene Kältemittel (R410A) in den Kältemittelkreislauf gelangt. Wenn ein anderes Gas eindringt, kann sich der Druckpegel des Kältemittelkreislaufs übermäßig erhöhen, was ein Zerbersten und Verletzungen zur Folge

Nach Abschluß der Installationsarbeiten stellen Sie sicher, daß keine Kühlgaslecks vorhanden sind. Das durch ein Leck in den Raum strömende Kühlgas kann durch einen Heizlüfter oder andere Heizgeräte erhitzt werden und dadurch giftige Gase bilden.

Bei vorhandenen Kühlgaslecks müssen Sie während der Installationsarbeiten für eine ausreichende Belüftung sorgen. Wenn Kühlgas auf Feuer trifft, können sich giftige Gase bilden.

Unbefugte Änderungen am Klimagerät können gefährlich sein. Falls eine Funktionsstörung auftritt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Klimagerätetechniker. Unfachmännisch ausgeführte Reparaturen können zu Wasserlecks, elektrischen Schlägen, Bränden usw. führen.

Überprüfen Sie die Erdleitung durch den Stromversorgungskabel an der Außeneinheit und zwischen die Innen- und Außeneinheit. Die Erdungsleitung nicht an ein Gasrohr, Wasserrohr, einen Blitzableiter oder eine Erdungsleitung des Telefons anschließen. Eine unkorrekte Erdle itung könnte einen elektrischen Schlag verursachen.

Bei Beendigung der Kältemittelsammlung (Abpumpen) den Kompressor ausschalten und dann das Kältemittelrohr abnehmen. Wenn Sie das Kältemittelrohr abnehmen während der Kompressor läuft und das Wartungsventil geöffnet ist, wird Luft angesaugt und der Druck im Kühlkreissystem steigt steil an, was

eine Explosion oder eine Verletzung verursachen kann.

Beim Installieren des Gerätes dafür sorgen, vor Einschalten des Kompressors das Kältemittelrohr zu installieren. Wenn das Kältemittelrohr nicht installiert ist und der Kompressor mit geöffnetem Wartungsventil arbeitet, wird Luft angesaugt und der Druck im Kühlkreislauf kann abnormal ansteigen was ein Bersten und eine Verletzung verursachen kann.

Die elektrischen Kabel sollten nicht nachbearbeitet oder verlängert werden.

Es sollte ein alleiniger Leistungsschutzschalter verwendet werden. Sonst könnte es bei einem Anschluß-, Isolationsdefekt oder Überstrom zu einem Feuer oder elektrischen Schlag kommen

Darauf achten, dass die Kabel korrekt an der Klemme angeschlossen werden und sich die Klemmenabdeckung fest schließt. Sonst könnte és beim Kontakt zu einer Überhitzung, zu einem Feuer oderelektrischen Schlag kommen.

Prüfen, dass an den Anschlußstellen der elektrischen Kabel kein Staub vorhanden ist und dann fest anschließen. Sonst könnte es zu einem Feuer oder elektrischen Schlag kommen

A VORSICHT

Ein Selbstausschalter muss in dem Verteilungskasten zum direkten Anschluss an der Außeneinheit angebracht werden. Für anderen Installationen soll ein Hauptschalter mit Einschaltverzug höher als 3mm installiert werden. Ohne den Unterbrecher besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Gas. Das Außengerät könnte Feuer fangen, wenn brennbares Gas in seine r

Achten Sie daraf, daß eine einwandfreie Wasserableitung möglich ist. Unsachgemäße Installation kann Wasserschäden an Ihrer Woh nungseinrichtung zur Folge haber

Es muß ein IEC zulässiges Netzkabel verwendet werden. Netzkabeltyp: NYM.

Kondenswasserbeseitigung des Außengeräts

 In der Bodenplatte des Außengeräts befinden sich Löcher, damit Kondenswasser ablaufen kann. • Damit Kondenswasser in den Abfluss laufen kann, wird das Gerät auf einem Ständer oder Block installiert, sodass sich das Gerät 100 mm über dem Boden befindet, wie auf der Abbildung gezeigt. Decken Sie die anderen Abflusslöcher (2 Stellen) mit einer Muffe ab. Zur Installation der Muffe setzen Sie diese auf das Abflussloch wie in der Abbildung und drücken Sie auf beide Seiten der Muffe, um sie ins Loch einzupassen. Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Abflussleitung fest in der Bodenplatte sitzt. 100mm

 Installieren Sie das Außengerät horizontal und sorgen Sie für Abfluss des Kondenswassers. Verwenden und Installieren in kalten Gebieten

besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starkem Schneefall in kalten Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starken besonders bei starken Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei starken Gebieten kann Kondenswasser am Boden gefrieren besonders bei besonders bei besonders bei besonders bei besonders besonders bei besonders bei besonders be

und zu schlechtem Abfluss führen. In solchen Gebieten bitte nicht die Muffe und die Abflussleitung installieren. Der Abstand vom Abflussloch zum Boden sollte außerdem mindestens 250 mm betragen.





Installation der Montageplatte, Wanddurchführung und Installation des Rohrschutzes

A VORSICHT

Der Abflussschlauch kann nicht links oder rechts vom Innengerät installiert werden. Bei Installation des Innengeräts muss die Montageplatte horizontal oder leicht in Richtung des Abflussschlauchs geneigt montiert werden. Falls Sie zum Abflussschlauch geneigt ist, kann Kondenswasser überlaufen.

1.1 Direktmontage an der Wand





1.2 Verfahren zur Installation und Sicherheitsvorkehrunger

 Verfahren zur Befestigung der Aufhängungsvorrichtung 2. Dübel in die Löcher 1. Löcher in die Wand drücken (Wie nachstehend bohren (Wie nachstehend dargestellt) dargestellt) Aufhängungs-

vorrichtung ② Schraube

(Wie in der Abbildung unten

3. Die Aufhängungsvorrichtung

mit 4.1 x 32 Schrauben befestige

Die Aufhängungsvorrichtung

Zum Befestigen der

möglichst nahe an den oberen und

denen das Innengerät aufgehängt ist.

unteren Haken anschrauben, an

Aufhängungsvorrichtung vier oder

mehr Schrauben verwenden.

WAHL DES MONTAGEORTS (Beachten Sie die folgenden Punkte und holen Sie die Genehmigung des Kunden ein, ehe Sie mit der Installation beginnen.)

• Das Gerät sollte an einer stabilen, vibrationsfreien Position angebracht werden, die das Gerätegewicht vollständig tragen kann. **▲** VORSICHT Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe befinden, und der Luftauslass

darf nicht blockiert sein. Die Mindestabstände von oben, rechts und links sind in der nachfolgenden Abbildung ⇔dargestellt Der Standort muss so beschaffen sein, dass Wasser problemlos abgelasser

werden kann und die Leitungsverbindung mit dem Außengerät möglich ist. Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der entzündliche Gase, Dampf, Öl oder Rauch auftreten. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr, und es kann zu Abnutzung des Harzes und/oder Schäden kommen. Jm elektrische Störungen zu vermeiden, sollte das Gerät sowie die

Fernbedienung in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu Radio, Fernseher und Wechselrichter-Glühlampen aufgestellt werden. Um Fehler bei der Signalübertragung von der Fernbedienung zu vermeiden, halten Sie mit der Fernbedienung einen möglichst großen Abstand zu Hochfrequenzmaschinen und drahtlosen Hochleistungssystemen ein.

Empfangsentfernung verringern und das empfangene Signal stören. Die Installationshöhe sollte mindestens 2,3 m über dem Boden betragen.

Beleuchtungskörper mit elektronischer Startvorrichtung können die

Das Innengerät (Luftauslass) sollte mindestens 1,5 m vom

Montageplatte

Schraube für

Montageplatte

AAA-Batterie

Schraube für

Fernbedienung

Anti-Schimmel-

Stopfen

Wasabi-Kassette

X Teil
 A
 Werden mit dem Außengerät

Das Außengerät muss an einer Stelle montiert werden, die das hohe Gewicht tragen kann. Andernfalls verstärken sich Geräusche und Vibrationen.


VORSICHT Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Regen aus. Darüber

hinaus ist eine gute und hindernisfreie Belüftung erforderlich. Die vom Gerät abgegebene Luft sollte nicht direkt auf Tiere oder Pflanzen gerichtet sein. Die Mindestabstände vom Gerät nach oben, links, rechts und vorn sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Mindestens zwei Seiten müssen zur Belüftung

Nicht so installieren, dass das Gerät starken Winden ausgesetzt wird. Besonders au Dächern von Gebäuden können starke Winde das Außengerät beschädigen. Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der entzündliche Gase, Dampf, Öl oder Rauch auftreten. Der Standort muss so beschaffen sein, dass Wasser problemlos abgelassen werde

Achten Sie darauf, dass die vom Gerät abgegebene Warmluft und Geräusche keine

Positionieren Sie das Außengerät und sein Verbindungskabel in einem Abstand von mindestens 1 m von Antennen oder Signalleitungen von Fernsehgeräten, Radios oder Telefonen. Dadurch werden elektrische Störungen vermieden. Das Innengerät nicht an Orten installieren, an denen Kleintiere Nester bauen können. Falls Kleintiere in das Gerät gelangen und die elektrischen Teile berühren, kann das Gerät ausfallen oder es zu Rauch- oder Feuerentwicklung kommen. Bitten Sie den



Abflussleitung

(Das Material vor Ort bereitstellen.) | die ausreichende Belüftung gegeben ist.

nach hinten Die Anschlüsse können in sechs Richtungen angeschlossen werden: direkter rückseitiger Anschluss, links oder rechts nach unten

und links oder rechts zur Seite weg.

1.3 Wanddurchführung und Installation des Rohrschutzes **A** WARNUNG Bohren Sie ein Loch mit 65 mm Innen WAND Außen Durchmesser in die Wand, das 1 zur Außenseite hin leicht abfällt. Abdichtkitt Schneiden Sie den Rohrschutz ie nach Wandstärke zu und führen Sie ihn durch das Loch

-2-

in der Wand. Spalten in der Rohrschutzhülse müssen vollständig mit Kitt abgedichtet werden, damit kein Regenwasser in den Raum eindringen kann.

Installation des Innengeräts

2.1 Vorbereitung der Montage

 Verwenden Sie zum Entfernen und Einsetzen der Frontblende beide Hände. Untere Abdeckung abnehmen

• Zum Einsetzen der unteren Abdeckung setzen Sie zuerst 2 und dann 1 durch Drehen um 2 als Drehpunkt herum ein.



Kabelverbindung

 Siehe "Anschluss des Stromkabels" auf Seite 10. Zuschneiden der Muffe der unteren Abdeckung (horizontale und abwärts weisende Leitungen)

verwenden Sie ein Messer zum Zuschneiden der Muffe der unteren Abdeckung.

 Verwenden Sie die Furche auf der Außenseite, falls die von links usw. zu installierende Leitung groß ist.

Rohrschutz (handelsübliches Produkt) ist zu verwenden Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit Metall in

Hohe Luftfeuchtigkeit an der Innen- oder Außenseite der Wand kann in den Raum gelangen und dort zu Taubildung führen. Dies kann ebenso zur Geruchsentwicklung an der Außen-und Innenseite der Wand führen, die sich in den Raum fortsetzt.

Frontblende abnehmen

• Zum Entfernen der Frontblende siehe bitte "Entfernen und Einsetzen der Frontblende" auf Seite 13.

• Drücken Sie auf den unteren Innenteil (11) der unteren

Abdeckung, um diese zu entfernen.

Bei Installation der Leitung von rechts, links oder unten

Furche auf der

der Wand in Berührung kommt. Verwenden Sie den Rohrschutz, wenn das Kabel durch die Wand geführt wird, um mögliche Schäden durch Mäuse zu verhindern, die zu Kurzschluss oder Brand führen können.

Vollständig mit Kitt versiegeln

Wechseln des Abflussschlauches

(Horizontale Verlegung) • Installieren und wechseln Sie den Abflussschlauch und -kappe bei Installation der Leitung wie unten zu sehen. • Entfernen Sie die untere Abdeckung bei der Installation und beim Wechseln.

 Leitungen für den Abfluss nicht horizontal verlegen. _____ Abflusskappe

 Ziehen und drehen Sie die Abflusskappe mit einer Zange. Schraube des Abflussschlauchs Entfernen Sie die Schraube und ziehen Sie den Abflussschlaud Abflussschlauch heraus.

2 Drücken Sie den Abflussschlauch fest in das Schraubenloch und Setzen Sie die befestigen Sie ihn mit Abflusskappe so ein,

der in Schritt 1 entfernen

Schraube.

▲ VORSICHT

dass sie fest sitzt.

Achten Sie darauf, den Abflussschlauch und die Kappe fest zu montieren und befestigen Sie sie mit Ungenügendes Einführen kann zu Wasserlecks führen.

Verbinden Sie die Kühlleitung auf der Rückseite des

Entfernen Sie das , Vorsprung Hilfsisolierungsmaterialblatt, des das sich an der Rohrisolierung Innengeräts befindet. (Behalten Sie das Hilfsisolierungsmaterialblatt nach dem Entfernen, da es nach Anschluss der Leitung

Mit Klebeband umwickeln

weiterverwendet wird.) Hängen Sie das Innengerät an der Montageplatte ein. Platzieren Sie das Kissen unter der rechten Rückseite des Innengeräts, um die untere Seite des Geräts um ca. 15 cm anzuheben.

Verbinden Sie die Kühlleitung. (Siehe "Leitungsanschluss" auf Seite 9) Decken Sie den Leitungsanschluss mit dem Hilfsisolierungsblatt zu, das zuvor entfernt wurde, und zwar mit der Trennlinie nach oben. Führen Sie das Klebeband lückenlos herum. (Siehe "Installation nach Anschluss der Kühlleitungen (horizontale Verlegung) auf

Seite 5, Schritt 3) Führen Sie Abflussschlauch durch das Loch in der Wand. Schließen Sie das Verbindungskabel an. (Siehe

"Anschluss des Stromkabels" auf Seite 10.) Formen Sie das Verbindungskabel und die Kühlleitung, die Sie dann in den Raum auf der Unterseite der hinteren Oberfläche des Innengeräts einsetzen.

den Vorsprung an der unteren Seite des Innengeräts in die Montageplatte ein. Rohrschutz ussschlauch Ziehen Sie diesen Teil während des Anschlusses der Kühlleitungen nach vorne, um die Arbeit zu erleichtern. Verbindungsteil Verbindungskabel

/ Hilfsisolierungsbla Kühlleitung VORSICHT

Ziehen Sie das Vinylband nicht zu stramm am Wärmeisolierungsblatt der Leitung. Nicht zu stramm anziehen, um die Wärmeisolierung zu verringern und Kondensation zu vermeiden.

Ziehen Sie den unteren Teil des Innengeräts zu sich und achten Sie darauf, dass die Lasche des Innengeräts in die Installationsplatte passt. Falls die Lasche nicht fest sitzt, können die Vibrationen des Innengeräts stärker werden.

Die Trennlinie des

Bereichs liegen.

Hilfsisolierungsblatts

muss innerhalb dieses

Abnehmen des Innengeräts • Drücken Sie auf den mit [PUSH] markierten Bereich auf der Unterseite des Innengeräts von außen, und die Klammern lösen sich von der Montageplatte. (2 Stellen links und rechts) • Falls Sie nicht auf die Unterseite des Innengeräts drücken können, entfernen Sie den unteren Teil der Frontblende und führen Sie einen Schraubenzieher in das Lock zum Entfernen des Innengeräts wie in der Abbildung zu sehen ein. Dann drücken Sie die Klammern nach oben, während Sie den oberen Teil des Lochs 1 nach unten drücken und ziehen das Innengerät zu sich selbst hin 2. Bei horizontaler Verlegung

Horizontaler und abwärts weisender Anschluss von rechts

1 Entfernen Sie das Hilfsisolierungsmaterialblatt, das

nach Anschluss der Leitung weiterverwendet wird.)

Horizontaler Anschluss von rechts

und das Verbindungskabel mit Klebeband an.

Schließen Sie provisorisch die Kühlleitung, den Abflussschlauch

A VORSICHT

Drehen Sie die Rohrleitung und halten Sie dabei die

Nach der abwärts

umformen

nstallation nach Anschluss der Kühlleitungen

sich an der Rohrisolierung befindet. Verbinden Sie die

Kühlleitung. (Siehe "Leitungsanschluss" auf Seite 9)

2 Schneiden Sie die Kühlleitung gemäß dem Isolierungsblatt der

3 Decken Sie den Leitungsanschluss mit dem

Leitung zu und befestigen Sie sie provisorisch mit Klebeband

Hilfsisolierungsblatt zu, das zuvor entfernt wurde, und

zwar mit der Trennlinie nach oben. Führen Sie das

Klebeband lückenlos herum. Das Klebeband darf jedoch

nicht zu stramm sitzen. (Siehe "Wärmeisolierung und

Lücken oder zu strammer Sitz können zu Kondensation führen

Klebeband umwickeln

Rohrleitung

Hilfsisolierungsblat

Lackierung der Leitung" auf Seite 11)

weisenden Biegung

Rohrhalterung im unteren Bereich mit der Hand fest.

2 Formen Sie die Kühlleitung.

unteren Abdeckung

Abflussschlauch

Rohrhalterung

norizontale Verlegung)

sich an der Rohrisolierung befindet. (Behalten Sie das

Hilfsisolierungsmaterialblatt nach dem Entfernen, da es

achten Sie darauf, nicht die Leitung und das Verbindungskabel mit der Spitze des Schraubenziehers während der Arbeiten zu beschädigen. Siehe "Entfernen und Einsetzen der Frontblende" auf Seite 14 zum Entfernen des unteren Teils der Frontblende.



Schraubenzieher 2 3. Überprüfen des Abflusses

(Durch Unachtsamkeit kann es zu Wasserlecks kommen.)

Stellen Sie nach der Installation des Innengeräts einen un-

gehinderten Kondenswasserfluss bei der Installation sicher.

A VORSICHT Während des Entwässerns installieren Sie bitte den Abflussschlauch für bestmöglichen Abfluss. Überprüfen

Durch Unachtsamkeit kann es zu Wasserlecks kommen. Achten Sie darauf, dass keine Probleme wie in den Abbildungen auf Seite 8 auftreten. Derartige Probleme können zur Verstopfung des Abflusses

und Wasserlecks führen. • Der Abflussschlauch muss mindestens ein Gefälle von 1/25 haben.

Sie den Abfluss.

Abflussleitung für integrierte Leitungen usw. schneiden Sie den Abflussschlauch nicht in der Mitte. Dies kann zu geringerer Wärmeisolierung des Abflussschlauchs und Wasserlecks führen

Führen Sie den Abflussschlauch nicht über Ort,

Beim Einführen des Abflussschlauchs in die

an denen korrodierende Gase wie Schwefel und Ammoniak entstehen. Korrodierende Gase können durch den Abflussschlauch in das Innengerät eintreten, was zur Korrosion der

Kupferleitungen und Geruchsbildung im Raum führen kann.

Formen Sie die Biegung der Kühlleitung innerhalb des Lochs in der Wand.


Insbesondere bei horizontal rückseitigem Anschluss befolgen Sie die Anweisungen zum richtigen Formen. • Formen und setzen Sie die Kühlleitung und das Verbindungskabel ein Formen der Kühlleitung für horizontal rückseitigen

Anschluss




Falls der Startpunkt der Biegung der Kühlleitung aus der Wand hervorsteht oder der Biegeradius zu groß ist, kann das Innengerät von der Wand abgehoben werden, was zu schlechterer Leistung führen kann.

(2) Beim Formen biegen Sie die Kühlleitung mit dem



Formen Sie das Verbindungskabel und die Kühlleitung, die Sie dann in den Raum auf der Unterseite der hinteren Oberfläche des Innengeräts einsetzen. Hängen Sie das Halteband in den


Haken auf der hinteren Oberfläche zur Fixierung. Schließen Sie die Kühlleitung, das Verbindungskabel und den Abflussschlauch mit Klebeband an und umwickeln Sie den Teil im Loch in der Wand mit Klebeband.



Überschüssiges Halteband bitte abschneiden. (Dies kann zu übermäßiger Geräuschentwicklung oder Taubildung führen.)

Verbinden Sie die Kühlleitung auf der Rückseite des

Die Position der Kühlleitungsenden ist durch das



A VORSICHT

Bei Verwendung eines Plastikschlauchs achten Sie darauf, ihn erst einzusetzen, nachdem die Leitung ausgedehnt wurde, damit kein Bohrstaub hineingerät


2.2 Installation

Rückseite des Innengeräts Führen Sie die Leitungen durch das Loch in der Wand. Der obere Teil des Innengeräts wird an der Montageplatte


3 Drücken Sie den unteren Teil des Innengerät an die Wand und haken Sie den Vorsprung an der unteren

Seite des Innengeräts in die Montageplatte ein. 4 Decken Sie den Leitungsanschluss mit dem Hilfsisolierungsblatt zu, das zuvor entfernt wurde, und zwar mit der Trennlinie nach oben. Führen Sie das

und Lackierung der Leitung" auf Seite 11)



- 6 -




kann frei gewählt werden (rechts oder links). Stellen Sie bei der Installation des Innengeräts einen ungehinderten Kondenswasserfluss sicher. (Durch Unachtsamkeit kann es zu Wasserlecks

Stellen Sie das Außengerät auf stabilem Untergrund auf, um Vibrationen und eine Zunahme des Geräuschpegels zu verhindern.

Legen Sie die Rohrführung fest, nachdem Sie die verschiedenen Arten von verfügbaren Rohren ausgesucht haben.

Ziehen Sie beim Abnehmen der Seitenabdeckung den Haken nach unten, und ziehen Sie dann am Griff. Setzen Sie die Seitenblende in umgekehrter Reihenfolge wie beim Entfernen ein.



Abmessungen des fixierten Beins des Außengeräts ava

A VORSTICHT nicht berühren. Dies kann zu Verletzungen führen. Schneefänger und einen erhöhten Ständer, damit besserer Luftfluss für effizientere Heizleistung gegeben ist. In anderen Gegenden empfehlen wir für Schatten die Installation eines Zeltes. Zelt

In schneereichen Gebieten installieren Sie einen

Verbinden der Kühlleitung auf anderen als der

Klebeband lückenlos herum. (Siehe "Wärmeisolierung


Lücken oder zu strammer Sitz können zu Kondensation führen


A VORSICHT

Die Seite für die Installation des Abf ussschlauchs

Entfernen Sie die Diese Seite (Einlassseite) des die Rohrleitungen und das Geräts muss zur Wand weisen.

Die Ansaugöffnung, die untere Oberfläche oder den Aluminiumgrat des Außengeräts





Beim Transport oder Entfernen der Klimaanlage

In Hinblick auf den weltweiten Umweltschutz sollte

Kühlmittel beim Transport oder Entfernen der Klimaanlage

Zwangsabkühlen durchführen (siehe "Zwangsabkühlen"

auf Seite 12) für die Dauer von 5 Minuten als

uszuführende Arbeiten

rückgewonnen (abgepumpt) werden.

Vorbereitungsmaßnahme.

Prüfen auf Gaslecks

Prüfen Sie wie rechts abgebildet mit

einem Gasleckdetektor, ob Gas an


der Konusmutterverbindung austritt.


Wenn Gas austritt, ziehen Sie die

Verbindung weiter fest, um das


Leck zu beseitigen. (Achten Sie

darauf, einen R410A-Detektor zu









die Lücke zum Loch in der Wand und zur Leitung vollständig Jede Lücke vollständig mit Kitt versiegeln mit Kitt. Bei integrierter Verlegung versiegeln Sie die Lücke Hohe Luftfeuchtigkeit an der Innen- oder Außenseite zur Leitung vollständig mit Kitt. Unvollständige Versiegelung der Wand kann in den Raum gelangen und dort kann zum Eintreten von großer Luftfeuchtigkeit in die Wand zu Taubildung führen. Dies kann ebenso zur oder das Innengerät führen, was Taubildung verursachen kann. Geruchsentwicklung an der Außen- und Innenseite Dies kann ebenso zur Geruchsentwicklung an der Außen- und Innenseite der Wand führen, die sich in den Raum fortsetzt. der Wand führen, die sich in den Raum fortsetzt.

Anbringen der Fernbedienung und Installation der Anti-Schimmel-Wasabi-Kassette Verfahren zur Befestigung des Halters der Fernbedienung

Löcher in die Wand bohren 2. Dübel in die Löcher drücken (Wie nachstehend (Wie nachstehend dargestellt). dargestellt)



Einbau der Fernbedienung

< 10030A : (A)>

Leitung anbringen.

Die Fernbedienung kann in ihrer Halterung platziert werden, die an der Wand oder Um die Fernbedienung in ihrer Halterung zu bedienen, achten Sie bitte darauf, dass das Gerät das von der Fernbedienung ausgesandte Signal an der Stelle empfangen kann, an welcher sich die Halterung befindet, sobald ein Signal von der


Fernbedienung ausgesandt wird. Die Signalübertragung wird durch Neonlicht


geschwächt. Schalten Sie daher während des Einbaus der Fernbedienungshalterung

_ 11 _

auch tagsüber das Licht ein, um den Einbaustandort der Halterung zu bestimmen.

Die Fernbedienung muss in die in der Abbildung dargestellte Richtung in die Fernbedienungshalte ung geschoben werden, bis diese unten einrastet. Fernbedienung Fernbedienur ghalterung Schraube (2 Stück)






Abschluss unterbrochen. Warten Sie bitte, bis der Betriebstest abgeschlossen ist, und drücken währenddessen keine

– 15 –

im zu kühlenden/heizenden Raum.



A VORSICHT • Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten mit geschlossener Wartungsventilspindel. **–** 12 **–**

Grund eines ungewöhnlichen Umstands unterbrochen wurde.

CLEAN blinkt. (Die Filter können sich während des Betriebs lösen, falls sie nicht arretiert sind.)

Knöpfe auf der Fernbedienung.

wo Sie die entsprechenden Schritte finden.

- 16 -